

*neo***bind**®

simple es perfecto


*Manual
de Colocación*

www.neobind.com

Neobind es la evolución que crea un nuevo estándar de calidad en la fabricación, terminación e instalación de mosaicos venecianos.

Desde su aparición este clásico mantuvo su forma de fabricación primaria, hasta hoy...

Donde colocar Neobind?



En Piso

Sobre carpeta de cemento regleada o fratachada y pisos existentes (cerámica, mosaicos, losetas, etc.).



En Paeedes

Sobre revoque grueso, fino, durlock, fibrocemento, materiales de frente, texturados, etc.



Herramientas y Materiales

Herramientas necesarias para la instalación de Neobind.

- Balde de albañilería (dos).
- Cuchara de albañil.
- Llana dentada (8mm).
- Fratacho de goma.
- Amoladora (disco 115 mm).
- Trincheta.
- Esponja y/o trapo (limpieza).
- Escurreidor de goma para pisos.
- Pegamento para revestimientos de baja absorción de primeras marcas. En general, y especialmente en colores claros, se recomienda utilizar el pegamento color blanco.
- Pastina de baja absorción de primeras marcas.
- Cinta métrica.
- Plomada.
- Nivel.
- Lápiz de carpintería.
- Caja de herramientas.



Ventajas

Juntas perfectamente uniformes.

La unión entre teselas aumenta el poder de adherencia y fijación.

La concavidad de las teselas aumenta la adherencia y evita desplazamientos.

Al funcionar como una malla evita desprendimientos individuales.

- simple y perfecto
- fácil de colocar
- liviano
- 100% reciclable

Paso 1.

Preparado

- Las paredes deben estar a plomo, y las esquinas en escuadra.
- Para colocación sobre superficies curvas, nivelar sin quiebres.
- En caso de paredes con humedad, hongos, sarro, rajaduras, etc. consulte un especialista para corregir estas situaciones y luego proceder con la colocación.
- Sobre pintura existente se aconseja lijar las paredes, remover toda superficie desprendida, reparar grietas, lavar la pared y enjuagar con agua. Dejar secar.
- En las piscinas, es importante remover la pintura existente. Lavar bien, enjuagar con abundante agua. Dejar secar.
- La superficie a revestir debe estar **limpia y seca** y quedar **prolijamente nivelada**.

Paso 2.

Adhesivo y Colocación

△ - El adhesivo no debe fraguar a temperaturas mayores a 30°.

! - El mosaico permite retirarse y ser re-colocado.

- Recomendamos la utilización de adhesivos para revestimientos de baja absorción de primeras marcas (seguir las instrucciones del fabricante para su preparado). Para colores claros utilizar adhesivo color blanco.
 - Es aconsejable comenzar a colocar el revestimiento desde arriba hacia abajo.
 - Se debe esparcir el adhesivo sobre la superficie formando un espesor no mayor a 5mm. Se recomienda no colocar más de 3m² por pasada.
 - Retirar el excedente del material con la llana dentada (8mm), haciendo movimientos parejos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, logrando surcos uniformes en toda la superficie.
 - Aplique los mosaicos Neobind sobre el adhesivo. Utilice el fratacho de goma golpeando suavemente el mosaico para acomodarlo y así lograr una óptima adherencia.
 - Al momento de colocar el siguiente mosaico controlar visualmente para respetar el espacio y la continuidad entre las juntas. En caso de ser necesario, para reacomodar el mosaico, vuelva a utilizar el fratacho. **Es muy importante ir controlando los niveles y escuadras para no trasladar errores en la colocación.**
 - En esquinas, vértices o escalones, se aconseja cortar el mosaico al filo o al final de cada vértice, escalón o esquina y utilizar un nuevo mosaico para la continuación. No doblar/quebrar los mosaicos usando el mismo para completar continuamente un escalón vértice o esquina.
 - En el caso de guardas se aconseja utilizar como mínimo dos teselas por fila o columna, para que el sistema de sujeción de Neobind pueda trabajar correctamente y evitar desprendimientos.
 - Para realizar los cortes necesarios, el mosaico Neobind se recorta fácilmente con trincheta. Para recortar la tesela, utilizar amoladora.
- Una vez adherido los mosaicos a la superficie, se debe retirar el remanente de pegamento que haya quedado entre las teselas dejando las juntas libres para su empastinado.
- Utilizar una esponja húmeda para este proceso.**

Paso 3.

Tomado de juntas

Antes de iniciar el tomado de juntas es recomendable dejar fraguar el adhesivo hasta que queden fijos los mosaicos Neobind. El tiempo de fraguado depende del adhesivo utilizado y las condiciones climáticas.

⚠ - No empastinar con temperaturas superiores a 30°.

Para realizar el tomado de juntas se debe utilizar pastina de primeras marcas y escurridor de goma de pisos haciendo movimientos diagonales hasta que las juntas queden totalmente rellenas.

⚠ - No utilizar elementos metálicos.

A medida que va fraguando la pastina, en caso de ser necesario se debe repasar repitiendo el proceso anterior. A medida que va secando, retirar el remanente y emparejar la pastina con una esponja húmeda y limpia. Luego del fraguado, quedará una película muy fina de pastina sobre las teselas que se deberá retirar utilizando un trapo seco.

TIEMPO DE SECADO FINAL MÍNIMO: 4 DÍAS.

Extras.

Neobind Inox

Para colocación de Neobind Inox se deben seguir los mismos pasos teniendo en cuenta las siguientes aclaraciones y cuidados:

- Retirar el film protector como mínimo 1 hora después de realizado el tomado de juntas.
- Los cortes se deben realizar con amoladora con disco de 115mm. para corte de metal.